

SummaSketch® III

Manuel de l'utilisateur

FRANCAIS

IMPORTANT

Avant de commencer...

Nous vous demandons de remplir et de renvoyer la carte ci-jointe maintenant. Si vous omettez de la renvoyer, cela pourrait ralentir vos demandes dans la cadre de la garantie.

Permettez-nous de continuer à vous fournir un meilleur service après-vente.

Sales & Service
GTCO CalComp Inc
14555 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260
(480) 948-6540

Droits de propriété industrielle

Ce manuel et les logiciels qui y sont décrits sont soumis au droit de propriété industrielle, tous droits réservés. En vertu des lois relatives aux droits de propriété industrielle, ce manuel ne peut être recopié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de GTCO CalComp. D'après la loi, le concept de copie comprend également la traduction dans une autre langue ou un autre format. Les avis concernant la propriété et le copyright doivent être apposés sur les copies autorisées comme ils le sont sur l'original. Cette exception n'autorise pas la réalisation de copies pour des tiers, à des fins commerciales ou autres; l'ensemble du matériel acheté peut néanmoins être vendu, donné ou prêté à un tiers.

Droits de propriété industrielle GTCO CalComp
Tous droits réservés.

GTCO CalComp Inc.
14555 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260 U.S.A.

Marques déposées

GTCO CalComp et SummaSketch sont des marques déposées de GTCO CalComp Inc. IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.

Numéro de classification du document

84-5710-001

Interférences de Fréquences Radio (IFR)

La SummaSketch, ci-après, dénommée "l'équipement", génère et utilise des fréquences radio. Cet équipement doit être installé et utilisé dans le respect le plus strict des instructions de GTCO CalComp, faute de quoi il risque de créer des interférences avec la réception radio ou télévision.

L'équipement apparaît, au terme des essais subis, comme s'inscrivant dans les limites de la Classe B correspondant à un périphérique d'ordinateur selon les spécifications du sous-chap. B du ch. 15 des Règles de la Fédérale Communications Commission (FCC). Le modèle de la Série SummaSketch III offre une protection raisonnable contre les IRF dans une installation résidentielle. Les aspects suivants doivent néanmoins être considérés:

- Seuls les accessoires et les options GTCO CalComp vendus pour être utilisés avec l'équipement peuvent être utilisés.
- GTCO CalComp Inc. ne peut être tenue responsable des interférences radio ou télévision résultant d'une modification non autorisée de l'équipement.
- Le respect des spécifications de la Classe B ne garantit pas que des interférences ne se produiront pas pour certains équipements. Si un problème venait à se produire, il conviendra de prendre les dispositions suivantes:
 1. Réorientez l'antenne radio ou télévision.
 2. Éloignez votre équipement informatique de la radio ou du poste télé.
 3. Branchez votre équipement et la radio/TV dans des prises de courant séparées, afin qu'ils soient reliés à des circuits différents.

En cas de nécessité, consultez un revendeur ou un technicien radio ou télévision.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Autres certifications

La tablette et/ou les accessoires de la Série SummaSketch III, Modèle MM III, est certifiée par UL, CSA et TUV. L'équipement a été testé selon les normes internationales de sécurité IEC-950 et EN 60950.

Conformité EMI allemande, Classe B, Autorisation générale: GTCO CalComp Inc. certifie par la présente que l'équipement (SummaSketch Série III, Modèle MM III) est conforme aux conditions de BMPT Vfg 243/1991, suppression de IFR. Les services postaux allemands ont été avertis que ces équipements étaient commercialisés et il leur est permis de contrôler la conformité des séries aux réglementations. La conformité du présent équipement avec les normes de protection RFI en vigueur, individuellement et au niveau du système (afin de simuler des conditions normales de fonctionnement) a été vérifiée. Il peut néanmoins advenir que ces normes RFI ne soient pas satisfaites dans certaines conditions défavorables dans d'autres installations. L'utilisateur est responsable de la conformité de son installation propre.

AVERTISSEMENT: LA CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS EN VIGUEUR SUPPOSE L'UTILISATION DE CÂBLES BLINDES. L'UTILISATEUR EST RESPONSABLE DE L'ACQUISITION DES CÂBLES ADEQUATS.

A la suite de tests effectués, il est également apparu que cet équipement remplissait les conditions EN55022 et CISPR22.

Tables des matières

Présentation de votre nouvelle SummaSketch.....	5
Installation.....	5
Déballage de l'équipement.....	5
Branchement du matériel.....	6
Changement des formats de transmission de la tablette.....	7
Utilisation de la SummaSketch.....	8
Fonctionnement de la SummaSketch..Sketch.....	8
Utilisation du stylet et des curseurs.....	9
Utilisation de la SummaSketch en tant que souris.....	9
Entretien de la SummaSketch.....	10
Changement de la pointe du stylet.....	10
Remplacement du revêtement.....	10
En cas de problème.....	11
Annexes.....	12
Annexe A: Affectation des broches du câble liaison d'alimentation.....	12
Annexe B: Schéma de câblage de l'adaptateur série 9-25 broches.....	12
Annexe C: Paramètres de communication.....	13
Annexe D: Spécifications d'environnement.....	15



Présentation de votre nouvelle SummaSketch

Ce manuel présente toutes les informations nécessaires en vue de l'installation et de l'utilisation de la SummaSketch III (12 x 12) et de la SummaSketch III Professional (18 x 12). (Pour plus de commodité, les deux modèles sont dénommés collectivement "SummaSketch" dans le manuel.)

La SummaSketch est une tablette graphique, c.-à-d. un périphérique d'entrée qui permet de traduire des informations bi-dimensionnelles, telles qu'un dessin ou une photo, dans un format informatique. La SummaSketch est un périphérique de pointage complet. Il existe donc une corrélation directe, univoque entre le curseur de l'écran et la tablette qui permet de dessiner ou de tracer avec précision.

La SummaSketch peut aussi servir de périphérique de pointage relatif (tel une souris) afin de déplacer le curseur de l'écran. Cette fonction est réalisée au moyen du logiciel pilotes/utilitaires de Summagraphics, décrit dans le Guide de l'utilisateur des pilotes/utilitaires de la série SummaSketch.

L'utilisation de la SummaSketch simplifie de nombreuses opérations informatiques:

- réalisation de dessins et d'illustrations a main libre
- trace des images, des dessins et des photos
- écriture manuscrite
- guidage du pointeur sur l'écran d'un ordinateur
- sélection des options d'un menu ou d'une réglette

Reportez-vous aux pages 2 à 5 pour l'installation de la SummaSketch.

Reportez-vous aux pages 6 à 8 pour les consignes d'utilisation de la SummaSketch.

Installation

Cette section présente toutes les informations nécessaires pour l'installation et l'utilisation de votre SummaSketch.

Déballage de l'équipement


SummaSketch est livrée avec les équipements suivants:

- une tablette
- un stylet, ou un curseur a quatre ou a seize boutons
- un câble adaptateur série 25-9 broches
- l'alimentation
- un câble de liaison PC compatible
- un logiciel pilotes/utilitaires
- le guide de l'utilisateur de la SummaSketch III et le guide de l'utilisateur pilotes/utilitaires SummaSketch

Si l'un des éléments manque, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou directement avec GTCO CalComp.


Branchement du matériel

- **Reliez la SummaSketch a votre ordinateur.** Enfichez le connecteur type téléphone du câble de liaison dans la prise du coin supérieur gauche de la tablette.



Ensuite, enfichez l'autre extrémité du câble de liaison dans le port communication série de votre ordinateur. Si ce dernier est doté d'un port à 9 **broches**, placez l'adaptateur 25-9 broches entre la tablette et l'ordinateur.

- **Branchez le stylet ou le curseur.** Enfichez le stylet ou le curseur dans la prise du coin supérieur droit.




- **Reliez l'alimentation a la SummaSketch.** Enfichez le connecteur a tambour de l'alimentation dans le connecteur de l'interface, du cote de l'ordinateur (cf. illustration).



Ensuite, branchez l'alimentation dans une prise de courant normale. Veillez a utiliser uniquement une alimentation SummaSketch. Toute autre alimentation pourrait endommager la tablette et annuler la certification FCC ainsi que la garantie.

- **Mettez la SummaSketch sous tension.** Pour ce faire, appuyez sur l'interrupteur on/off. (Appuyez sur l'interrupteur une seconde fois pour mettre la tablette hors tension). Le témoin lumineux power/prox s'allume lors de la mise sous tension de la tablette et clignote si le curseur/stylet se trouve à plus de 12 mm de la surface de la tablette.



Votre SummaSketch est désormais prête à l'emploi.

Changement des formats de transmission de la tablette

Votre SummaSketch transmet des informations dans deux formats différents:

- UIOF (format universel d'entrée/sortie)
- Format MM/SummaSketch

Le format de la tablette par défaut dépend du curseur ou du stylet branche lorsque la tablette est mise sous tension.

- Si un stylet ou un curseur à quatre boutons est branché lors de la mise sous tension, la tablette sélectionne par défaut le format MM/SummaSketch.
- Si un curseur à seize boutons est branché lors de la mise sous tension, la tablette sélectionne par défaut le format UIOF.

Il est possible de passer d'un format à l'autre. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur des pilotes/utilitaires SummaSketch.

Utilisation de la SummaSketch


Fonctionnement de la SummaSketch

La SummaSketch se compose de deux parties principales: la tablette et le transducteur, un curseur ou un stylet. En déplaçant le curseur/stylet sur la surface de la tablette, il est possible de digitaliser des informations dans l'application logicielle.

La SummaSketch fonctionne de la manière suivante: le curseur/stylet émet un signal a faible intensité; celui-ci est capté par une grille logée dans la tablette afin de "lire" la position du curseur/stylet. Pour que la SummaSketch fonctionne, le curseur/stylet doit se trouver au-dessus de la grille, suffisamment près pour que le signal puisse être perçu. Les termes "surface active" et "proximité" sont utilisés pour designer ce concept.

Surface active et proximité


- Surface active—La surface active de la tablette est celle où se trouve la grille, c'est-à-dire la zone intérieure de la surface de la tablette.



La surface active mesure 304 mm x 304 mm. Un revêtement clair recouvre la surface sensible de la tablette. Le revêtement constitue une surface de digitalisation remplaçable et il peut aussi supporter des dessins et des calibres sur la tablette.

Remarque: Otez l'élément de protection clair de la surface supérieure du revêtement avant d'utiliser la tablette.

- Proximité—La proximité représente la distance maximale à laquelle le curseur/stylet peut être tenu par rapport à la surface active pour pouvoir encore être lu par la tablette. La limite de proximité du curseur est de 12 mm.



Avantage de la proximité: le curseur/stylet et la tablette ne doivent pas être en contact direct pour fonctionner. Il est possible de dessiner et de tracer au travers de couches de matériaux, comme par exemple des dessins et des photos, jusqu'à une limite de proximité de 12 mm.

Le témoin lumineux power/prox de la tablette se trouvant dans le coin supérieur droit de la surface de la tablette clignote lorsque le curseur/stylet se trouve hors du champ. Si le témoin lumineux clignote alors que le curseur/stylet se trouve dans le champ, deux problèmes sont à envisager:

- la tablette est défectueuse.
- le curseur/stylet n'est pas branché à la tablette.

Utilisation du stylet et du curseur

Le curseur et le stylet remplissent la même fonction. Ils peuvent être utilisés pour dessiner, tracer, etc. La main s'accommodant mieux au stylet, on l'utilisera pour le dessin à main libre. Le curseur dispose d'un réticule permettant de viser des points avec précision, et se prête donc idéalement à la digitalisation et à la sélection d'options de menus. Les fonctions du curseur et des boutons du stylet sont contrôlées par votre application ou votre pilote. Veuillez consulter votre manuel d'application pour connaître les fonctions standard et programmables des boutons.

Le stylet

Votre stylet est muni de deux boutons: l'un se trouve sur le tambour et l'autre sur la pointe. Les deux peuvent être utilisés. Pour activer le bouton du tambour, appuyez doucement dessus avec le bout du doigt. Pour activer le bouton de la pointe, appuyez doucement le stylet contre la surface de la tablette.

Le fonctionnement du stylet est optimal lorsque celui-ci est tenu verticalement par rapport à la surface de la tablette.

Le curseur

Le curseur est muni de quatre ou de seize boutons, selon les modèles. Pour activer un bouton du curseur, appuyez doucement dessus avec le bout du doigt. Utilisez le réticule pour saisir des points avec précision.

Le fonctionnement du curseur est optimal lorsque celui-ci est tenu parallèlement à la surface de la tablette.

Assurez-vous de mettre la tablette hors tension avant de passer du curseur ou stylet ou inversement.

Utilisation de la SummaSketch en tant que souris

Outre son utilisation en tant que périphérique de pointage complet, la SummaSketch peut aussi servir de souris pour déplacer le curseur de l'écran dans des applications logicielles non-graphiques. Cette fonction est réalisée au moyen du logiciel pilotes/utilitaires de GTCO CalComp. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur des pilotes/utilitaires de la série SummaSketch livré avec les SummaSketch.

Entretien de la SummaSketch

Vous trouverez dans cette section les consignes de base concernant l'entretien et la maintenance de votre tablette SummaSketch.

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'ordinateur et la tablette sont hors tension. Débranchez la prise de courant.
- Nettoyez la tablette au moyen d'un chiffon doux humide et non-pelucheux ainsi que d'une solution détergente légère. Evitez d'utiliser des abrasifs sur la surface de la tablette.
- Ne démontez jamais la SummaSketch. L'intérieur ne contient aucun composant à entretenir par l'utilisateur.
- Mettez la tablette hors tension lorsque vous éteignez l'ordinateur.
- Evitez de griffer ou d'abîmer la surface de la tablette.
- N'immergez jamais la SummaSketch.
- Ne tracez pas au travers de métal ou de papier métallisé. N'utilisez pas d'objets métalliques, comme par exemple des règles en métal ou aux coins métalliques, sur la tablette.

Remplacement de la pointe du stylet

Pour remplacer la pointe du stylet, dévissez la capuchon et enlevez la recharge.



Insérez la nouvelle recharge et revissez le capuchon.

Les recharges de stylet peuvent être obtenues auprès des revendeurs GTCO CalComp ou directement chez GTCO CalComp.

Remplacement du revêtement

Des revêtements supplémentaires peuvent être obtenus directement chez GTCO CalComp.

En cas de problème...

En principe, votre SummaSketch ne devrait jamais vous causer de problèmes. Toutefois, dans le cas contraire, suivez les recommandations suivantes:

Problème	Solution (s)
Le témoin lumineux power/prox ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation se trouve en position ON.2. Assurez-vous que l'alimentation soit branchée dans le câble de liaison.3. Assurez-vous que L'alimentation soit branchée dans une prise électrique qui fonctionne.4. Assurez-vous que le câble I/O soit branche dans la prise adéquate a l'arrière de la tablette.
Le curseur de l'écran ne bouge pas lorsque on déplace le stylet/curseur	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que l'application soit configurée pour le pilote de tablette adéquat.2. Reinitialisez la tablette et relancez l'application.
Les boutons du stylet/curseur ne fonctionnent pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que l'application soit configurée pour le pilote de tablette adéquat.2. Exécutez MMTEST afin de vous assurer que les boutons fonctionnent correctement.
Le témoin lumineux power/prox de la tablette clignote lorsque le stylet/curseur est a proximité	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que le stylet/curseur soit enfiché dans la prise du coin supérieur droit de la tablette.
La tablette fonctionne comme une souris et non comme une tablette.	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que vous avez désactivé l'emulateur souris.2. Assurez-vous que vous avez reinitialise la tablette.3. Assurez-vous que vous avez configuré l'application pour une tablette (et non pour une souris).

Enfin, exécutez le programme MMTEXT afin de vous assurer que la tablette et l'ordinateur soient en communication.

Si le problème persiste, prenez contact avec votre revendeur. S'il vous conseille de retourner l'équipement a GTCO CalComp, contactez:

Ne renvoyez pas un équipement sans avoir obtenu au préalable un Numéro d'autorisation de retour et les instructions de Service clientèle.

Annexes

Annexe A: Affectation des broches du câble liaison d'alimentation

Le tableau ci-dessous vous sera utile si vous utilisez un câble d'extension ou adaptateur entre notre câble de liaison et l'ordinateur. Il décrit les affectations des broches du connecteur femelle a 25 broches en D qui termine notre câble liaison/alimentation:

Broche	Nom du fil	Description
1	terre	terre de protection
2	RXD	réception de données RS-232-C du serveur
3	TXD	transmission de données RS-232-C au serveur
4	RTS	demande pour émettre
5	CTS	prêt à émettre
6	DSR	modem prêt
7	terre	terre du signal
20	DTR	terminal de données prêt

Annexe B: Schéma de câblage de l'adaptateur série 9-25 broches

Le tableau ci-dessous décrit le câblage du câble adaptateur série GTCO CalComp 9-25 broches. Au cas où vous utiliseriez un câble adaptateur autre que celui d'origine, assurez-vous qu'il ait les mêmes spécifications.

Connecteur femelle 9 broches	Connecteur mâle 5 broches
1 _____	8
2 _____	3
3 _____	2
4 _____	20
5 _____	7
6 _____	6
7 _____	4
8 _____	5
9 _____	22

Annexe C : Paramètres de Communication

Format SummaSketch (MM)

Format:	RS-232-C
Débit:	9600 bauds
Nombre de bits de données:	Huit
Bit de parité:	Impair
Nombre de bits d'arrêt:	Un
Format des données:	Binaire

MSB							LSB	Séquence de Transmission
7	6	5	4	3	2	1	0	
PH	PR	T	Sx	Sy	Fc	Fb	Fa	1 ^{er} octet
0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	2 ^{ème} octet
0	X13	X12	X11	X10	X9	X8	X7	3 ^{ème} octet
0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	4 ^{ème} octet
0	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	5 ^{ème} octet

Légende:

- LSB est le bit le moins significatif. MSB est le bit le plus significatif.
- FA, Fb, et Fc sont les bits drapeau. Ils identifient la situation du stylet et les boutons du curseur.

Boutons Stylet	Boutons Curseur	Fc	Fb	Fa
aucun enfonce	aucun enfonce	0	0	0
bouton pointe	1	0	0	1
bouton tambour	2	0	1	0
pointe et tambour	3	0	1	1
	4	1	0	0
	1 + 2	0	1	1
	1 + 3	1	0	0
	1 + 4	1	0	1
	2 + 3	1	0	1
	2 + 4	1	1	0
	1 + 2 + 3	1	1	0
	1 + 2 + 4	1	1	1
	2 + 3 + 4	1	1	1
	1 + 2 + 3 + 4	1	1	1

- Sx and Sy sont les signes des coordonnées X et Y. 1 correspond a positif et 0 a négatif. En coordonnées absolues, le signe est toujours positif. En coordonnées relatives, le signe peut être positif ou négatif.
- T est l'identificateur de la tablette. Votre choix correspond a 1 ou 0. Pilote par commande.
- PR est le bit de proximité. 0 correspond a en-prox, 1 a hors-prox.
- PH est le bit de modulation: il vaut toujours 1.
- X0, X1, etc. et Y0, Y1, etc. sont les bits des coordonnées X et Y.

Format UIOF

Format: RS-232-C
 Débit: 9600 bauds
 Nombre de bits de données: Sept
 Bit de parité: Pair
 Nombre de bits d'arrêt: Deux
 Format des données: Binaire

MSB						LSB	Séquence de Transmission
6	5	4	3	2	1	0	
PH	0	0	Mb	Ma	T	PR	1 er octet
0	0	Fe	Fd	Fc	Fb	Fa	2 eme octet
0	X5	X4	X3	X2	X1	X0	3 eme octet
0	X11	X10	X9	X8	X7	X6	4 eme octet
0	0	Sx	X15	X14	X13	X12	5 eme octet
0	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	6 eme octet
0	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6	7 eme octet
0	0	Sy	Y15	Y14	Y13	Y12	8 eme octet

- LSB est le bit le moins significatif. MSB est le bit le plus significatif.
- PR est le bit de proximité. 0 correspond a en-prox, 1 a hors-prox.
- T est l'identificateur de tablette.
- PH est le bit de modulation: il vaut toujours 1.
- Les bits de Fa a Fe sont les bits drapeau, qui identifient la situation des boutons du curseur:

16 boutons Curseur	4 boutons Curseur	Fe	Fd	Fc	Fb	Fa
aucun	aucun	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1
2	2	0	0	0	1	0
3	3	0	0	0	1	1
C	4	0	0	1	0	0
4		0	0	1	0	1
5		0	0	1	1	0
6		0	0	1	1	1
D		0	1	0	0	0
7		0	1	0	0	1
8		0	1	0	1	0
9		0	1	0	1	1
E		0	1	1	0	0
A		0	1	1	0	1
0		0	1	1	1	0
B		0	1	1	1	1
F		1	0	0	0	0

- X0, X1, etc., et Y0, Y1, etc., sont les bits des coordonnées X et Y. Les coordonnées sont des unités de résolution et non des pouces ou des millimètres.
- Sx et Sy sont les signes des coordonnées X et Y. 1 correspond a négatif et 0 a positif.

Annexe D: Spécifications d'environnement

Température de fonctionnement:

De 7 a 43 degrés Celsius

Température de stockage:

De -43 degrés a + 63 degrés Celsius

Humidité:

De 8 a 90% d'humidité relative, sans condensation.

Declaration of Conformity

Equipment name/type number : Graphics tablet/digitizer, SummaSketch III
Models 1201 and 1812 and MM III models
1201 and 1812

Manufacturer : GTCO CalComp Peripherals
Address : 14555 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260
USA

European Representative : GTCO CalComp Ges.m.b.H.
World Trade Center
A-1300 Vienna-Airport
Austria
Tel.: +43-1-7007 36450
Fax: +43-1-7007 36458

Applicable Directives : 89/336/EEC

Applicable Standards : Conformity of this product is based on
European standards EN55022, EN50082-1

We hereby declare that the equipment model series identified above conforms to the specified Directives and Standards. CE marking was first affixed to these ITE during 1995.



Signed:

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'R. Hensley', is written over a vertical line.